



	Best.-Nr. Ausführung wie:	Maße:	Gerätetypen für... siehe Wellendichtung:
	10 4358 <b>AEG.. Electrolux</b> 899 645 144 980 <b>Quelle...</b> 0221 233 0 <b>NECKERMANN</b>	Ø außen 40 mm, innen 35 mm, Höhe: 18,8 mm	<i>Auf Gerätenummern achten.</i> z.B. zu <b>10 3587</b> Seite 125
	10 5768 <b>AEG.. Electrolux</b> 899 645 278 790 <b>Quelle...</b> 0016 320 4 <b>NECKERMANN</b>	Ø außen 40 mm, innen 37,3/30,5 mm, Höhe: 19,4 mm	<i>Auf Gerätenummern achten.</i> z.B. zu <b>10 3587</b> Seite 125
 30,7 mm Ø 38,3 mm Ø	10 6031 <b>AEG.. Electrolux</b> 899 645 328 880 <b>Quelle...</b> 0112 468 4 <b>NECKERMANN</b>	Ø außen 40 mm, innen 38,3/30,7 mm, Höhe: 19,2 mm	<i>Auf Gerätenummern achten.</i> z.B. zu <b>10 3587</b> Seite 125
 Abschrägung	10 4359 <b>AEG.. Electrolux</b> 899 645 059 700 899 645 129 990 <b>Quelle...</b> 0015 135 7 0065 060 6	Ø außen 45 mm, innen 41 mm, Höhe: 19 mm	<i>Auf Gerätenummern achten.</i> z.B. zu <b>10 3588</b> Seite 125 z.B. zu <b>Orig. 645422356</b>
 43,1 mm Ø 35,7 mm Ø	10 6482 <b>AEG.. Electrolux</b> 899 645 328 850 <b>Quelle...</b> 0089 336 2 <b>AEG.. Electrolux</b> <b>Original</b> 899 645 293 720	Ø außen 45 mm, innen 35,7/43,1 mm, Höhe: 19,4 mm	<i>Auf Gerätenummern achten.</i> z.B. zu <b>10 3588</b> Seite 125 <i>Auf Gerätenummern achten.</i> z.B. zu <b>10 3588</b> Seite 125
 0,5 ml <b>Loctite 242</b>	10 7102 <b>AEG.. Electrolux</b> 110 099 122 Laufring einzeln: <b>Original</b> 124 017 800	<b>Laufring</b> mit 0,5ml Schraubensicherung Ø außen: 40 mm, innen 35 mm, Höhe: 17 mm	<b>AEG Lavalogic</b> 1400, <b>Lavamat/</b> -1350, 1402, 24450, 3400, 52560, 53601, 5410, 54400, 62800, 63600, 6410, 64530, 646EX, 72660, 73330W, 7400, 74330, 747EX, 82741, 83749W, 84610, 85749W, <b>LavamatW/</b> -1260, 1350, 1440, <b>ELECTROLUX EW/</b> -1310F, 1400F, 1480F, <b>EW/</b> -1280, 1380W, 1480W, 1490, <b>MATURA</b> 9040/20024, 9140/20025, 9240W/20027, <b>PRIVILEG</b> 5140/8474, 605515/20273,
<p><b>Auf Gerätenummern achten bzw. Muster vergleichen:</b> z.B. im Wechsel mit Lagerkit (inkl. Laufring) Orig.-Nr. 407 134 869 und Trommelkreuz (inkl. Laufring) 10 6481 eingebaut.</p>	<b>Quelle...</b> 0260 335 5		
 Laufring nicht einzeln lieferbar!	10 6481 <b>AEG.. Electrolux</b> 5 023 996 500 <b>EBD... EFS</b> 6150 12971 <b>Quelle...</b> 0088 337 1 <b>KÜPPERSBUSCH</b> 42 9137	<b>Trommelkreuz</b> Weitere Vertreter und zugehörige Geräte Seite 129	<i>Auf Gerätenummern achten.</i> zu <b>30 4277</b> Seite 126 zu <b>30 4718</b> Seite 128,135 mögl. Aufschrift: 124026003 zu <b>10 6500</b> Seite 127
 Gummierung	28 5884 <b>MIELE</b> 539 7431	<b>Laufring</b> Ø außen 35/ 41,5 mm, innen 30,0 mm, Höhe: 20,5 mm mit Metallring, Laufring mit gerillter Gummierung an der Innenseite. Miele Serie 400 (weitgehend) Serie 700, 800, 900 alle Modelle außer Toplader mögl. Aufschrift: 1159431	zu <b>28 3585</b> Seite 137



**Hinweis zu Reparatursätzen:**  
Bei einem Lagerschaden mit beschädigter Lauffläche ist es empfehlenswert, eine neue Lauffläche für die Wellendichtung zu schaffen. Erneuern Sie den Laufring nicht, kommt es nach kurzer Zeit wieder zum Lagerschaden! **Anwendung:** Man schiebt den neuen Laufring auf, verklebt ihn und montiert das Lagerkreuz mit der neuen Wellendichtung. Reinigen Sie die alte Lauffläche gründlich! Bei manchen Fabrikaten z.B. AEG, Miele muss der alte Laufring entfernt werden und durch einen neuen ersetzt werden. Bei anderen Fabrikaten wie z.B. Siemens, Bauknecht, Zanussi darf der alte Laufring nicht entfernt werden. Der neue Laufring wird über die Welle bzw. den alten Laufring geklebt, dadurch ist auch eine andere Wellendichtung erforderlich!

 **Buchsen- und Lagerkleber** zum Einkleben des Laufringes auf die Welle. Inhalt 5 g. Handfest nach 15 Minuten, Endfestigkeit nach 3 Stunden erreicht. **Best.-Nr. 81 1984**  
 reizend, sensibilisierend über die Haut